



## FUNKTIONSAFPRØVNING AF NØDSTOPSTYRING

Der skal foretages en funktionskontrol af hver nødstopfunktion, hvor alle tilkoblede nødstop og reset-tryk afprøves for korrekt funktion. AAU CAS skal modtage en digital slutkontrol for denne funktionskontrol med angivelse af nedenstående information.

Tavlenr. / Tavleidentifikation / styring, der kontrolleres: \_\_\_\_\_

Dato for udført funktionskontrol: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Navn på udførende af funktionskontrol: \_\_\_\_\_

Underskrift på udførende af funktionskontrol: \_\_\_\_\_

Nedenstående kontrol skal foretages i rækkefølge:

	JA	NEJ
1. Kontrol af normal drift, maksimalafbryder er tilsluttet nominel spænding og kun den grønne statuslampe lyser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ved aktivering af nødstopstrykket skal maksimalafbryderen udkoble uden forsinkelse og kun den hvide statuslampe skal lyse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Er der spænding til klemmerne til ekstern "Flash"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Er der spænding til klemmerne til ekstern "Sirene"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Når "Ekstern tryk for Afstil sirene" aktiveres, skal der kun være spænding på klemmerne for "Ekstern Flash"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Når nødstopstrykket drejes tilbage til normal position må maksimalafbryderen IKKE indkoble igen og kun den hvide statuslampe lyser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Når "Reset-knappen" aktiveres skal maksimalafbryderen genindkoble, efter den indstillede tid på tidsforsinkelsesrelæ, og den hvide lampe slukker og den grønne lampe lyser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Er der spænding til klemmerne til ekstern "Flash" og "Sirene"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kontrol af korrekt virkemåde for "Driftomskifter" i alle positioner ( UR – 0 – MAN) (tiden i UR indstilles midlertidig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Korrekt indstilling af driftur, indstilles til ON fra Kl. 08.00 – 16.00 fra mandag til fredag.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>